

**PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A:
FRONT-AXLE SLIDERS ADAPTABLE TO:
HONDA CBR 600RR'13-**

REF: 6657N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1) Desmontar el tornillo original del lado derecho de la horquilla. *Remove the original fastener from the right side of the fork.*
- 2) Sacar el protector (6), el tornillo (1) y la arandela (2) del conjunto suministrado. *Remove the slider (6), fastener (1) and washer (2) of the set supplied.*
- 3) Montar el tornillo (1) y la arandela (2) en la parte derecha del eje de la rueda. *Mount the fastener (1) and the washer (2) on the right side of the wheel axle.*
- 4) Sin sacar el protector (7), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. *Without removing the slider (7) place the rod (3) through the axle from the left side.*
- 5) Montar el protector (6), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (6), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied:

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Tornillo M14X20 DIN 933	M14x20 screw DIN933	1
2	Arandela M14 DIN125	M14 washer DIN125	1
3	Varilla	Rod	1
4	Tuerca M6 DIN985	M6 nut DIN985	2
5	Arandelas M6 DIN125	M6 washers DIN125	2
6	Protector derecho	Right Slider	1
7	Protector izquierdo	Left Slider	1

